

Display Beleuchtung (A) —



— (D) Start

Eingabe Modus (B) —

— (C) Reset

## A. Beschreibung

- 12 stelliges LCD Display, Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Tagesalarm und Stundensignal
- Schlummerfunktion
- 12 oder 24 -Stunden Format
- 1/100 Sekunden Chronograph mit Zwischenzeit-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung

## B. Bedienungsanleitung



Akt. Uhrzeit



Chronograph



Alarm



Time setting

**1. Beleuchtung:** Knopf (A) jederzeit betätigen für Hintergrundbeleuchtung (Dauer 3 Sekunden)

### 2. Chronograph

- Knopf (D) für Start oder Stopp der Zeitmessung drücken
- Bei Stopp, Knopf (C) für Reset drücken
- Während der Zeitmessung, Knopf (C) zur Zwischenzeitermittlung drücken (SP Anzeige)
- Knopf (D) drücken um die Zwischenzeit-Ermittlung zu beenden und Knopf (C) zum Reset.
- Während der Zeitmessung, Knopf (B) drücken um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren (Chronographen-Messung weiter aktiv)

### 3. Alarm einstellen

- Knopf (D) drücken um Tagesalarm ( <<<--->> ) oder Stundensignal ( 🔔 ) zu aktivieren bzw. deaktivieren
- Alarm einstellen: Knopf (C) drücken um Stunde oder Minute auszuwählen, Knopf (D) drücken um die blinkende Uhrzeit einzustellen. Knopf (C) drücken um die Auswahl zu bestätigen
- Knopf (B) drücken um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren.

Alarm Schlummerfunktion EIN/AUS

Beim akustischen Alarmsignal, Knopf (C) oder (D) drücken, um Alarmsignal auszuschalten und Knopf (B) drücken um die Schlummerfunktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt 5 Min. nach der eingestellten Alarm ein akustisches Signal (Dauer 20 Sek.)

### 4. Zeit einstellen

Knopf (B) drücken, bis die Sekundenanzeige blinkt, Knopf (D) drücken um die Anzeige auf 0 zurückzusetzen. Knopf (C) drücken um die Einstellung durchzuführen: Stunden, Minuten, Monat, Tag, Wochentag, Sekunde "H" steht für die 24-Stundenanzeige und "P" für 12-Stundenanzeige.

Knopf (D) drücken bei einem Sekundenwert von 30 bis 59 setzt die Anzeige auf 0 zurück und addiert 1 zum Minutenwert. Bei einem Sekundenwert zwischen 00 und 29 bleiben die Minuten unverändert.

## Analoge Anzeige

Krone in die 1. Position vorsichtig ziehen (der Sekundenzeiger steht). Drehen der Krone im Uhrzeigersinn um Stunden und Minuten einzustellen. Nach erfolgter Einstellung der aktuellen Uhrzeit, Krone wieder in die ursprüngliche Position drücken

